

Holzart: \_\_\_\_\_  
 Sortierung: \_\_\_\_\_  
 Maße: 10 x 70 x 470 mm

**Verlegeart:**

vollflächig verklebt

**Oberflächenbehandlung:**

- Live Natural Naturöl
- Live Matt Mattlack
- Live Satin Lack

**Technische Vorbemerkungen**

Den nachfolgenden Leistungen liegen folgende Normen in neuester Fassung zugrunde:

**DIN 281**  
 Parkettklebstoffe; Anforderungen, Prüfung; Verarbeitungshinweise

**DIN 18 356 VOB, Teil C:**  
 Parkettarbeiten

**DIN 18 365 VOB, Teil C:**  
 Bodenbelagarbeiten

**EN 13 489**  
 Mehrschichtparkett

**DIN 18202**  
 Toleranzen im Hochbau

**STLB-BU-028**  
 Parkettarbeiten

Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr.

**Ausführungshinweise**

Unterlagen vom Auftraggeber

Der Auftragnehmer erhält als Grundlage für die Erbringung der Leistungen folgende Unterlagen:

- Ausführungszeichnungen

Maßstab: .....

- Weitere Unterlagen

.....

**Verarbeitungs- und Pflegerichtlinien**

Alle Verarbeitungs- und Pflegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

**Hinweise zur Verlegeart**

Die im Leistungsverzeichnis geforderte Verlegeart ist zwingend vorgeschrieben.

**Feuchtigkeitsprüfung**

Vor Verlegung der Parkethölzer ist die Estrichfeuchte zu ermitteln (Feuchtigkeitsprüfung mit der CM-Messmethode). Die Ergebnisse sind in das Estrichprotokoll einzutragen und von der Bauherrenschaft oder deren Bauleiter schriftlich bestätigen lassen.

**Feuchtegehalt verwendeter Parkethölzer**

Der zulässige Feuchtegehalt der Parkethölzer muss der EN 13 489 entsprechen.

Position	Menge	Leistung	EPl/ €	GPl/ €
<b>1.0</b>		<b>Vorbereitende Arbeiten</b>		
1.1	m <sup>2</sup>	Vorhandenen ..... Estrich auf seine Eignung und Ebenmäßigkeit prüfen. Durch Anschleifen für die Aufnahme einer Spachtelmasse vorbereiten und mit Industriesauger absaugen.		
1.1.1 (Eventualpos.)	l <sup>mf</sup>	Best. Randstreifen aus Polystyrolschaum oder Mineralwolle bodengl. abschneiden und entsorgen.		
1.1.2 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Vorhandenen Estrich auf Altbeläge prüfen und ggf. fachgerecht entfernen und entsorgen.		
1.2 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Vorhandenen Estrich grundieren. Fabrikat: .....		
1.3 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Vorhandenen Estrich zum Höhenausgleich spachteln. Fabrikat: .....		
1.4 (Eventualpos.)	St.	Türzargen fachgerecht einkürzen.		
1.5 (Eventualpos.)	St.	Innentürblätter fachgerecht einkürzen.		

Prestige 10 mm 1-Stab

Position	Menge	Leistung	EP/ €	GP/ €
<b>2.0</b>		<b>Verlegung</b>		
2.1	m <sup>2</sup>	BOEN Prestige 10 mm, 1-Stab, zweischichtig, Deckschicht ca. 3,5 mm, Unterlage 6,5 mm Fichtenholz, 10 x 70 x 470 mm  Holzart: .....  Sortierung: .....  Oberfläche: ..... liefern und auf den vorgenannten verlegereifen Untergrund nach BOEN Verlegeplan verlegen.  Verlegemuster: .....  Und mit Fabrikat: ..... vollflächig verkleben. Die Verarbeitungshinweise des Parkettherstellers und des Klebstoffherstellers sind zu beachten.		
2.2 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Parkettelemente auf bauseits vorhandene tragfähige und ebene Stufen mit geeignetem Kleber aufbringen.  m <sup>2</sup> Trittstufen: ..... m <sup>2</sup> Setzstufen: .....		
<b>3.0</b>		<b>Oberflächenbehandlung</b>		
3.1 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Vorgenannte Parkettfläche fachgerecht behandeln.  Fabrikat: .....		
3.2	m <sup>2</sup>	Erstpflege der vorgenannten Parkettfläche fachgerecht nach Herstellerangaben durchführen.  Fabrikat: .....		
<b>4.0</b>		<b>Anschlüsse, Aussparungen</b>		
4.1		In Bereich von Türzargen, aufgehenden Heizungsrohren und sonst. Bauteilen Aussparungen fachgerecht herstellen und ggf. schließen.  Fabrikat: .....		
<b>5.0</b>		<b>Sockelleisten</b>		
5.1	lfm	Sockelleisten liefern und anbringen.  Fabrikat: .....		
<b>6.0</b>		<b>Abschluss-/ Übergangsprofile</b>		
6.1	lfm	In Bereichen von Bodenbelagsübergängen Anschlüsse fachgerecht herstellen.  Fabrikat: .....		
6.2	lfm	In Bereichen von Türschwellen Anschlüsse fachgerecht herstellen.  Fabrikat: .....		
6.3 (Eventualpos.)	lfm	Stufenleisten Profil:  ..... x ..... mm fachgerecht einbauen.  Fabrikat: .....		
6.4 (Eventualpos.)	lfm	Dehnungsfugen anlegen.  Fabrikat: .....		
<b>7.0</b>		<b>Stundenlohnarbeiten</b>		
7.1	Std.	Für einen Meister zur Durchführung von Nebenleistungen: Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel.		
7.2	Std.	Für einen Facharbeiter s.o.		
7.3	Std.	Für eine Hilfskraft s.o.		

Firma/ Firmenstempel, Ort, Datum, Unterschrift	Gesamtbetrag	
	zzgl. % MwSt.	
	Summe	

Prestige 10 mm 1-Stab